

## **Instrucciones para usar el concentrado Spray & Forget**

Para una limpieza Rapida:

- Evite usar el producto en dias ventosos.
- Use guantes y proteccion para los ojos en lugares que sean necesarios.
- Moje el jardin que se encuentra en el perimetro debajo de el techo con solo agua.
- Mezcle 5 partes de agua con 1 parte igual de el concentrado Spray & Forget en una bomba para rozear y aplique la solucion al techo seco.
- Una vez mas moje el jardin que se encuentra en el perimetro debajo de el techo inmediatamente despues de aplicar el producto Spray & Forget.
- Espere por lo menos de 12 a 24 horas y desaga las manchas usando una pistola de presion de agua con una punta de baja presion (punta blanca).
- Usando este metodo de limpieza, Necesitaras caminar el techo completo con la pistola de presion de agua y mantener la punta de 12 a 24 pulgadas arriba de la superficie manchada para terminar la limpieza.